


# 4 x 5 m series classic

## Inhalt / Contents / Zawartość / Inhoud / Contenu / Obsah / Contenido

Artikel Nr.	Beschreibung	ID Nummer		4x5m
31108	Stange 1930 mm 38-38	1		6
32464	Stange 257 mm 38-38	1a		6
31547	Stange 1251mm 38-38 weiblich	2		6
31548	Stange 1251mm 38-38 männlich	3		6
31109	Stange 1895 mm 38-38 mit Löchern und Fuß	4		6
31153	3er Eckverbinder 120°	5		6
31154	4er Eckverbinder 120°	6		3
30046	Erdnagel 6x180 mm	7		4
30047	Erdnagel 4x160 mm	8		31
30430	Gummischlaufe 14 cm	9		66
30050	Spannleine 3 m	10		4
31106	Schraube 50 mm mit Flügelmutter	11		42
30051	Dachhaken	12		6
31459	Inbusschlüssel	13		1
	Dach	14		1
	Seitenwand	15		4
	Endwand	16		2

# 4 x 5 m series classic


## Aufbauanleitung

Suchen Sie einen ebenen Untergrund für das Zelt. Packen Sie die Kartons aus und sehen Sie nach, ob auch alle hier aufgelisteten Teile vorhanden sind. Entfernen Sie vor dem Aufbau den leichten Ölfilm mit einem Tuch. Bei kälterem Wetter empfehlen wir, die Zeltplane vorher auf Zimmertemperatur zu bringen.

Beim Montieren achten Sie bitte darauf das die Muttern immer innen liegen.


# 1

Setzen Sie den Rahmen für das Dach zusammen indem Sie die Teile 5 und 6 an die Stangen 1 und 1a montieren und zur Fixierung mit den Schrauben anziehen.



**ACHTUNG:** Diese Anleitung betrifft das Modell ab Herbst 2016


Für das vorherige Modell gilt folgendes:



# 4 x 5 m series classic

- 2** Heben Sie eine Seite des Zeltgerüsts an und setzen Sie die Beine (4) ein. Setzen Sie das Dach (14) auf den Rahmen und befestigen Sie es mit den Gummischlaufen (9).

Achten Sie darauf, nicht zu viel Spannung auf die Gummischlaufen zu geben, um das Anbringen der anderen Seite nicht zu erschweren.





# 4 x 5 m series classic

# 3

Stecken Sie die Beine auf der gegenüberliegenden Seite ein.

Bitte stellen Sie die Zeltbeine senkrecht auf, um zu hohe Spannung auf den Giebelwänden zu vermeiden.

Benutzen Sie die kurzen Erdnägel (8) um die Füße am Boden zu befestigen. Die Dachschals werden mit Haken (12) an den Stangen (4) befestigt.



# 4 x 5 m series classic

# 4

Breiten Sie die Seitenwände (15) und Endwände (16) aus und befestigen Sie mit den Gummischlaufen (9) die Seitenwände am Gerüst und die Endwände direkt am Dach.

Mit den kurzen Erdnägeln (8) befestigen Sie die Endwände am Boden. Die Spannleine läuft von jeder Ecke des Zeltes und wird mit den langen Erdnägeln (7) am Boden verspannt.

